

## Borga VVP 18



### Infästning

I ändupplag fästs en skruv i varje profilbotten. På mellanupplag fästs en skruv i varannan profilbotten, om inte särskild installationsanvisning säger annat. Överlappsskruv (D14) kan fästas i sidoöverlappen i profilsidan med c-c 500.

