

Borga BPD 18



Infästning

I ändupplag fästs en skruv i varje profilbotten. I mellanupplag fästs en skruv i varannan profilbotten, om inte särskild installationsanvisning säger annat. Överlappsskruv (D14) fästs i sidoöverlappen i profiltoppen med c-c 500.

